ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

Nastavení a použití webserveru:



1. Nastavení webserveru



na dobu cca 4 vteřiny

Na displeji se zobrazí:



Poznámka: Uvedená nastavení jsou pouze ukázková. Konkrétní údaje si zjistěte od správce Vaší sítě.

Zade	jte G	w ad	lresu:	
192	168	1	254	

oк Dalším stiskem tlačítka potvrdíte. Pro dokončení nastavení je nutno počítač ESRAK restartovat

odpojením od elektrické energie.

Pokud je třeba změnit MAC adresu, použijte kód **3265** způsobem popsaným výše.

2. Použití webserveru

Do adresy internetového prohlížeče zadejte adresu shodnou s počítačem ESRAK: Zobrazí se úvodní obrazovka



Kliknutím na odkaz "**Monitoring kotelny**" lze zobrazit veškeré údaje z jednotlivých nastavení a připojených čidel. Pro aktualizaci dat je nutno znovu kliknout na odkaz "**Monitoring kotelny**".

ESEL - Operace s RJK - Windows Internet Explorer			
(C) = est http://10.0.0.200/		💌 🐼 😽 🗙 🌄 Google	
Oblibené položky ESEL - Operace s RJK		🏠 🔹 🔝 👘 🖃 👘 👻 Stránka 🗸 Zabezpečení 🗸 Nástroj	je • 🔞 • 👋
estech®		Kotelny pro živ	/ot
	ČP2	Off	^
 Zadání parametrů kotelny 	ZV	Off	
	TKO kotel °C	19,1	
Monitoring Koteiny	TZP zpátečka °C	18,3	
	TO1 stoupačka °C	19,9	
	TO1 zpátečka °C	1	
	TO2 stoupačka °C	18,0	
	TO2 zpátečka °C	1	
	Boj.stoupačka °C	1	
	Boj.zpátečka °C	1	
	Bojler °C	1	
	Venkovní tepl. °C	1	
	PT1 požadavek	Off	
	PT2 požadavek	Off	
	Simulace TZP	Off	
	TZP °C	0	
	Simulace TA	Off	_
	TA °C	0	~
esel°		Copyright © 2009 ESEL	

Kliknutím na odkaz "Zadání parametrů kotelny" lze veškeré hodnoty upravit.

Takto lze například vzdáleně vypnout topnou sezónu, "ručně" otevřít servopohony, spustit čerpadla, změnit požadovanou teplotu v prostoru, topnou křivku a pod.

- eser http://10.0.0.200/		💌 🐼 😽 🗙 Google
Oblibené položky ESEL - Operace s RJK		🟠 🔹 🔝 – 🖃 👼 🔹 Stránka 👻 Zabezpečení 👻 Nástroje 👻
estech		Kotelny pro živo
Zadání parametrů kotelny Monitoring koteiny	Nastavované hodnoty řídící jedno	otky kotelny ESRAK
	Název proměnné	Hodnota
	Topná sezóna	Off
	TMAX TO1 °C	60
	TI TO1 °C	20,0
	TI TO2 °C	20,0
	TE MIN °C	-16
	TW1 TO1 °C	57
	TW2 TO1 °C	47
	OFFSET TO1 °C	0
	N budovy TO1	2.00
	Ohřev bojleru	Off
	N budovy TO2	2,00

Změny potvrdíte stisknutím tlačítka "Odeslat data" na konci stránky

🕥 🗢 🔤 http://10.0.0.200/		💌 😣 🦘 🔀 Google	2
blibené položky ESEL - Operace s RJK		🛅 🔹 🔝 - 🖃 📾 🔹 Stránka - Zabezpečení - N	lástroje 🕶 🔞 🕶
estech		Kotelny pro ž	ivol
Zadání parametrů kotelny	Let.udr2.ventily	55	
- Monitoring kotelny		01	
Monitoring Koterny	SRV1	50	
	SRV2	50	
		0#	
		0#	
	CP2	Off	
	ZV	Off	
	Simulace TZP	Off	
	TZP °C	0	
	Simulace TA	Off	
	TA °C	0	
	Simulace TKO	Off	
	TKO °C	0	
	Odeslat data		

Úspěšná změna parametrů bude sdělena oznámením: "Data odeslána do řídící jednotky"

ESEL - Operace s RJK - Windows Internet Explor	er	
() () () () () () () () () () () () () (💌 🐼 😽 🗙 🚼 Google 🛛 🔎 🗸
Colibené položky ESEL - Operace s RJK		🟠 🔹 🗟 – 🗔 👼 🔹 Stránka + Zabezpečení + Nástroje + 🔞 - 🎽
estech		Kotelny pro život
 Zadání parametrů kotelny 		Data odeslána do řídící jednotky kotelny
Monitoring kotelny		Návrat do hlavní nabídky
esel°		Copyright © 2009 ESEL

Kliknutím na odkaz "Návrat do hlavní nabídky" se zobrazí úvodní obrazovka.

ESEL TECHNOLOGIES s.r.o. Kutnohorská 678

281 63 Kostelec nad Černými lesy

Tel: +420 321 770 400 Tel: +420 777 283 003 Fax: +420 321 770 470

Email: info@estech.cz WWW: www.estech.cz



Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.

Pro zakoupení příslušenství k počítačové jednotce ESRAK navštivte e-shop www.vseprokotelny.cz